



QUICK MANUAL

grandMA3  
onPC solutions

english | deutsch



# Table of contents

Intended Use	4
Safety	5
Support	11
Transport	13
Limitations	14
Quick Start	16
Maintenance	19
Disposal	20
Technical Data	21
Declaration of Conformity	24



# Intended Use

The grandMA3 onPC command wing controls all kinds of lighting genres such as conventional, moving lights, LEDs, video, and media via DMX signal or within a network environment.

All grandMA3 components, despite different hardware solutions, use the same software.

All components are fully integrable into the network environment.

Use all grandMA3 components and accessories within closed rooms and in the permissible environmental conditions only. Installation and connection of the devices are explicitly to be carried out by trained personnel in compliance with all safety regulations.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Safety

## Symbols and Warning Labels



**Warning** – Danger area

---



**Caution** – Risk of electric shock

---

## Risk of Electric Shock

The device is to be serviced by qualified personnel only as live parts may be exposed when opening and/or removing coverings.

Touching live parts may cause electric shock.



# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity



Dispose of as hazardous waste. Follow the applicable regulations.

For more information see **Disposal**.

---



Declaration of conformity

For more information see **Conformity**.

---

# IO

Operating voltage ON/OFF



**Warning:**

The device has to be grounded.

Do not ignore the safety purpose of the grounding-type plug. A grounding-type plug has two blades and a third grounding connection. The third connection is provided for your safety.

Read all the instructions in this Quick Manual thoroughly, especially the **General Safety Instructions** further down and **Limitations**.

Follow the instructions and keep this Quick Manual for future use.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

Follow all cautions and warnings stated in this Quick Manual and indicated on the device.



**Important:**

All repair and service work has to be exclusively performed by qualified service technicians.

- This device is state-of-the-art technology;
- However, residual risks cannot be ruled out;
- To avoid risks, follow the safety instructions;
- This device is intended for professional use only and is not suitable for residential use.

MA Lighting Technology GmbH does not bear the damage which may occur due to inobservance of the safety instructions.



**Warning:**

Changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for the compliance could void the user's authority to operate it.

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

**Note:**

These devices have been tested and found to comply with the limits of a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and the CE Standards. These limits are designed to provide reasonable protection against possible interference when the devices are operated in a commercial environment. These generate, use, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this Quick Manual, may possibly cause interference to radio communications.

Operation of these devices in a residential area is likely to cause interference in which case the user will be required to correct the interference at their own expense.

## Avoid Risks Caused by Electric Current

Defective device or defective power cable can cause severe or fatal injury due to electrical shock.

Follow the safety instructions to avoid the risks caused by electric current.

- Do not use a defective power cable;
- Do not open screwed down covers from the housing;
- Use the device only if it is in a technically impeccable condition;
- Do not repair the device on your own;
- Do not reverse engineer the device, and make any changes to its components, and accessories;
- Do not expose the device to rain or moisture;
- Do not submerge the device in water.

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# General Safety Instructions

**Important:**

The device plug and the power plug of the supply line serve as a separator.

- To disconnect the power supply, disconnect the device plug and / or the power plug.

To avoid injury or damage to the device:

- Do not put your hands inside the device during operation;
- Device and power cable must be kept away from children under the age of 8;
- Children are not allowed to play with the device;
- Disconnect the power supply from electric voltage during thunderstorms;
- Disconnect the power supply from electric voltage if it is unattended for a longer period of time;
- Disconnect the power supply before cleaning the device;
- Do not use any liquid or spray cleanser. Use a dry cloth only;
- Do not use device in the vicinity of water;
- Do not expose it to a humid environment;
- Do not pour any liquids over the device.
- Do not block or cover any ventilation holes in the housing. These are essential for the airflow within the device and protect the device from overheating;
- Do not insert any objects into the ventilation holes of the device as these could get in contact with live parts or could cause short circuits, fire and/or an electric shock;
- Do not place any objects on the power cable. Protect it from being walked on or pinched, particularly at the connector and where the cables exit the device;
- When using an extension cable, make sure the rated output of all devices connected in series does not exceed the maximum rated output of the extension cable;
- Do not support yourself on the device;
- Do not place any heavy objects on top of the device;
- Do not use excessive force on keys, buttons, faders, dual encoders, knobs, switch, connector;

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity



# 3

- If the power cable or the main power plug are defective, let a qualified technician replace it immediately;
- Place the device on stable surfaces only. If it is placed on unstable surfaces, it may fall and break.
- Only use power cables which are safety-marked;
- Do not use any high-power walkie-talkies or cell phones near the device;
- The device is provided with a safety plug. This plug can only be used with safety outlets.
- As with all industrially manufactured goods, the use of substances that induce an allergic reaction such as aluminum cannot be generally excluded. If you develop an allergic reaction (such as a skin rash, frequent sneezing, red eyes or respiratory difficulties), consult a physician immediately to determine the cause.

**If one of the following conditions occurs, disconnect the main power plug and call your local distributor or the technical support!**

- Power cable or main power plug is damaged or worn;
- Ingress of liquids;
- The device was exposed to rain or high ambient humidity;
- The device does not function properly, even if you followed all the instructions of this Quick Manual. Only operate the controls as stated in the Quick Manual. Incorrect control settings may damage the device;
- The device fell damaging the housing.

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Support

Contact us for any questions about your MA product.

MA Lighting and its extensive distributor network offer an unparalleled technical support. Call on our expertise for help with any problem, no matter if it is about operation, software features, software installations or trouble shooting.

## Online Manuals

All MA product related manuals are available as online versions. Just select your MA product and click on the according link. All further documents can be found in our download area. Go to [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Video Tutorials

Get tips and tricks from our MA experts on your MA product.

MA offers a whole range of videos on how to use your MA product in the best possible way. Just select your series and click on the links to watch the videos on our YouTube channel. Go to [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Community

Share your knowledge and get help from other MA users.

A community can be stronger and better than the individual. Be part of the MA community! Go to [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Local Support

If you have a question regarding your MA Lighting product, please first of all contact your local MA product specialists.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Central Support

If you are in need of further assistance or manufacturer support, please fill out an email request on [www.malighting.com](http://www.malighting.com) in Training and Support. Your request will automatically be sent to [support@malighting.com](mailto:support@malighting.com) (in English or German). This email service is monitored during MA Lighting's regular business hours in Germany from 8.30 am until 5 pm, Monday through Friday.

# Emergency Hotline

In any case of a show critical emergency please contact the MA Lighting support hotline.

Phone +49 5251 68 88 65 99

Please note that this 24/7 hotline is strictly for emergency cases.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Transport

# 3



## Important:

Be careful when moving or lifting the grandMA3 onPC command wing, otherwise you may injure your back or other parts of your body.

- The grandMA3 onPC command wing must be protected from environmental factors such as physical shocks and vibration during transportation;
- Remove all cables before transport;
- The user is responsible for securely fastening the products for transport and for following the manufacturer's safety instructions when transporting the device;  
Noncompliance of the safety instructions can result in personal injury or material damage;
- Do not place the grandMA3 onPC command wing on unstable surfaces;
- Do not place any objects on top of the grandMA3 onPC command wing.



## Warning:

- Pay attention to temperature and humidity during transport. For more information see **Limitations**.
- After the transport check the device.
- If the device is damaged (dented, bent or broken), do not connect the grandMA3 onPC command wing to power!

Intended Use

Safety

Support

**Transport**

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Limitations

## Temperature

Operation:

0 °C up to 40 °C / 32 °F up to 104 °F



**Caution:**

Higher temperatures can stress the cooling system of the device and destroy hardware components.

Storage / Transport:

-10 °C up to +50 °C / 14 °F up to 122 °F

## Humidity

Operation:

20 % up to 90 % relative humidity (no condensation)

Storage / Transport:

10 % up to 90 % relative humidity (no condensation)

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Environment

- Follow all safety instructions;
- Only use the device within its operating limits;
- Only use the device indoors;
- Air must be free of dust and any hazardous or explosive substances;
- Avoid jolting;
- This device is not protected against splash water. Do not use it near water;
- Do not use the device in rain or moisture;
- Do not place the device where it can come in contact with corrosive gases or saline air as this can cause maloperation.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start


Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Quick Start



# 3

- Intended Use
- Safety
- Support
- Transport
- Limitations
- Quick Start**
- Maintenance
- Disposal
- Technical Data
- Declaration of Conformity

*grandMA3 onPC command wing front panel*

1. Dual encoder section
2. Level wheel
3. Command section
4. Master section
5. Executor buttons
6. Executor faders
7. Executor buttons
8. Executor knobs

## Connect and Power Up the Device

1. Unpack the device.
2. Remove the packaging and cushioning material.
3. Place the device indoors on a stable surface.
4. Download the grandMA3 onPC software on [www.malighting.com](http://www.malighting.com)
5. Install the software on your PC or laptop. For minimum requirements see System Requirements grandMA3 in the grandMA3 user manual.
6. Connect the grandMA3 onPC command wing with your PC or laptop using a USB cable.
7. Start the grandMA3 console or grandMA3 onPC.
8. Switch on the grandMA3 onPC command wing:
  - Insert IEC connector into the corresponding jack.
  - Connect the main power plug.
  - Turn on the power switch:
  - Set it to position **I**.
  - The power switch lights up in red.

To turn off the grandMA3 onPC command wing set the power switch to position **O**.

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity



# 3

**Important:**

- Show data is only saved in the grandMA3 onPC software.
- For updates use the grandMA3 onPC software.

**Important:**

You can disconnect the grandMA3 onPC command wing using the grandMA3 onPC software. The DMX output will then be interrupted immediately.

## Different Possibilities of Combination

Device	Connected To	Parameters
grandMA3 onPC command wing +	PC/laptop	2,048
grandMA3 onPC command wing +	PC/laptop + grandMA3 8/4/2Port Node	4,096
grandMA3 onPC command wing +	PC/laptop + grandMA3 processing unit M/L/XL	4,096

**Important:**

Independent of the devices connected to the grandMA3 onPC command wing, the number of parameters can only reach a maximum of 4,096.

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Maintenance

**Hint:**

The grandMA3 onPC command wing only requires minor attention.

**Warning:**

All repair and service work has to be exclusively performed by qualified service technicians as live parts may be exposed when opening and / or removing coverings. Touching live parts may cause electric shock.

**Important:**

The intervals between maintenance may differ depending on the frequency of transport and the operational environment.

- Disconnect power supply before cleaning;
- Clean the surface using dry cloth only;
- Clean the wrist rest using a damp cloth only;
- Do not use liquid cleanser or compressed air;
- Do not use solvent;
- Check if the ventilation holes are blocked;
- Depending on the environment, we recommend to professionally clean the device once a year.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

**Maintenance**

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Disposal

According to the directive 2011/65 EU (RoHS) the device was produced in the European Union, and is hence to be disposed of as stated in the directive.

If the device is used within the European Union, follow the directive WEEE 2012/19/EU.

If the device is used outside the European Union, the corresponding country's waste disposal regulations apply.

# 3

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

**Disposal**

Technical Data

Declaration of Conformity

# Technical Data

# 3



**Important:**

Only use adequately protected power cables (min.  $\emptyset = 3 \times 1.0 \text{ mm}^2$ ).

The required power cable must meet the country's standards.

**Only qualified personnel is allowed to perform work on the power cable!**



**Important:**

Power cable and connector are not included in the delivery.

- DMX: The maximum length of the cable is 350 m (in ideal conditions).

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

**Technical Data**

Declaration of Conformity

# 3

## grandMA3 onPC command wing



*grandMA3 onPC command wing front panel*

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data


Declaration of Conformity

### Technical Data

Parameters	2,048
Operating voltage	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Net weight	10 kg / 23 lbs
Power	max. 50 VA
Dimensions	620 x 427 x 102 mm / 24 x 17 x 4 in

# 3

## Outputs grandMA3 onPC command wing



*grandMA3 onPC command wing rear panel*

Number	Connector
1 x	IEC connector
2 x	DMX512-A OUT (5pin XLR female)
1 x	DMX512-A IN (5pin XLR male)
1 x	MIDI IN (5pin DIN female)
1 x	MIDI OUT (5pin DIN female)
1 x	LTC – Linear Time Code IN (3pin XLR female)
1 x	GPI – General Purpose Input (D-SUB DE9 female – remote control)
1 x	USB 2.0 (type B)
1 x	LED desk light (4pin XLR female)

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

# Declaration of Conformity

## CE and FCC Standards and Approvals

**Manufacturer:**

MA Lighting Technology GmbH

Dachdeckerstraße 16  
97297 Waldbüttelbrunn  
GERMANY

---

*declares that the product*

---

**Name of product:**

- grandMA3 onPC command wing
- 

*is conform to the following directives and harmonized standards*

---

**Safety:**

**2014/35/EU (Low Voltage Directive)**

- IEC/EN/UL 62368-1:2014
  - CAN/CSA-C22. No. 62368-1:2014
- 

# 3

Intended Use

---

Safety

---

Support

---

Transport

---

Limitations

---

Quick Start

---

Maintenance

---

Disposal

---

Technical Data

---

Declaration of Conformity

---

Intended Use

Safety

Support

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Disposal

Technical Data

Declaration of Conformity

## EMC – Electromagnetic Compatibility:

### FCC

- 47 CFR, Part 15, Subpart B: 2019 (Class A)

### 2014/30/EU

- EN55032:2016-02 (Class A)
- EN61000-3-2
- EN55035:2018-04

---

### RoHS:

### 2011/65/EU (RoHS II)

- EN50581:2012
  - WEEE-Reg.-NR. DE 14150988
-



**Additional information:**

All data lines and signal lines must be shielded and the shielding must be connected to the grounding or the housing of the connector.

Waldbüttelbrunn, November 01, 2019

Dipl.-Ing. Michael Adenau (CEO)



- Intended Use
- Safety
- Support
- Transport
- Limitations
- Quick Start
- Maintenance
- Disposal
- Technical Data
- Declaration of Conformity



# Inhalt

Verwendungszweck	29
Sicherheit	30
Support	36
Transport	38
Betriebsgrenzen	39
Quick Start EIN/AUS	41
Wartung	44
Entsorgung	45
Technische Daten	46
Konformitätserklärung	49

# 3

# Verwendungszweck

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der grandMA3 onPC command wing steuert alle Arten von Lichttechnik wie konventionelles Licht, intelligentes Licht, LED, Video und ähnliche Medien mit Hilfe von DMX-Signalen oder in einer Netzwerkumgebung.

Alle grandMA3 Komponenten verwenden die gleiche Software, ungeachtet unterschiedlicher Hardware.

Sämtliche Komponenten können komplett ins Netzwerk integriert werden.

Alle grandMA3 Komponenten und Zubehör dürfen ausschließlich in geschlossenen Räumen und innerhalb zulässiger Umgebungsbedingung verwendet werden. Installation und Anschluss von Geräten dürfen nur vom geschulten Personal, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, durchgeführt werden.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Sicherheit

## Symbole und Warnzeichen



**Warnung** – Gefahrenbereich

---



**Vorsicht**– Stromschlaggefahr

---

## Stromschlaggefahr

Die Wartung des Gerätes darf ausschließlich vom geschulten Personal durchgeführt werden, da beim Öffnen und/oder Entfernen von Abdeckungen spannungsführende Teile freigelegt werden könnten.

Spannungsführende Teile nicht berühren – Gefahr von Stromschlag.



# 3

Verwendungszweck

---

Sicherheit

---

Support

---

Transport

---

Betriebsgrenzen

---

Quick Start EIN/AUS

---

Wartung

---

Entsorgung

---

Technische Daten

---

Konformitätserklärung

---



Das Gerät ist als Sonderabfall zu entsorgen. Die örtlichen Vorschriften beachten.

Für weitere Informationen siehe **Entsorgung**.

---



Konformitätserklärung

Für weitere Informationen siehe **Konformität**.

---

# IO

Betriebsspannung AN/AUS



**Warnung:**

Das Gerät muss geerdet sein.

Nicht den Sicherheitszweck eines Schutzkontaktsteckers ignorieren. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit.

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Quick Manual aufmerksam durch, vor allem die **Allgemeinen Sicherheitsanweisungen** weiter unten in diesem Kapitel und die **Betriebsgrenzen**.

Befolgen Sie diese und bewahren Sie das Quick Manual für den späteren Gebrauch auf.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

[Verwendungszweck](#)

[Sicherheit](#)

[Support](#)

[Transport](#)

[Betriebsgrenzen](#)

[Quick Start EIN/AUS](#)

[Wartung](#)

[Entsorgung](#)

[Technische Daten](#)

[Konformitätserklärung](#)

Befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise, die in diesem Quick Manual und dem Gerät selbst vermerkt sind.



**Wichtig:**

Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom geschulten Personal durchgeführt werden.

Dieses Gerät entspricht dem neusten Stand der Technik, trotzdem kann ein Restrisiko nicht komplett ausgeschlossen werden.

Um dieses Restrisiko zu vermeiden, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen.

Dieses Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und nicht für den privaten Gebrauch geeignet.

MA Lighting Technology GmbH kommt für den Schaden nicht auf, der aufgrund von Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen könnte.



**Warnung:**

Durch den Nutzer herbeigeführte Modifikationen an diesen Geräten, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, führen zum Verbot der Benutzung der Geräte.



**Wichtig:**

Diese Geräte wurden getestet und entsprechen den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse A gemäß der FCC-Bestimmungen Teil 15 und der CE-Regularien. Diese Grenzwerte bieten im professionellen Betrieb einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen. Die Geräte erzeugen, verwenden und strahlen möglicherweise Funkwellen aus. Wenn sie nicht gemäß dieser Anleitung installiert und verwendet werden, können sie den Funkverkehr stören. Der Betrieb dieser Geräte im privaten, häuslichen Bereich kann u. U. Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen selbst beheben.

## Vermeiden von Stromschlag

Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel kann schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, um Verletzungen, die durch elektrischen Strom verursacht werden können, zu vermeiden.

- Kein beschädigtes Netzkabel nutzen.
- Keine festgeschraubten Abdeckungen am Gehäuse öffnen.
- Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand nutzen.
- Gerät niemals selbst reparieren.
- Gerät nicht modifizieren und keine Änderungen an dessen Komponenten und Zubehör vornehmen.
- Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in Wasser tauchen.

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung



# Allgemeine Sicherheitsanweisungen



## Wichtig:

Der Gerätestecker und der Netzstecker der Zuleitung dienen als Trennvorrichtung. Ziehen Sie den Geräte- und/oder Netzstecker um das Gerät spannungsfrei zu schalten.

Um Verletzungen vorzubeugen oder Schäden am Gerät zu vermeiden:

- Beim Bedienen nicht in das Gerät hineingreifen.
- Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.
- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Bei Gewitter das Gerät spannungsfrei schalten.
- Bei längerer Nichtverwendung das Gerät spannungsfrei schalten.
- Vor dem Reinigen das Gerät spannungsfrei schalten.
- Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprühreiniger verwenden.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser nutzen.
- Gerät nicht einer feuchten Umgebung aussetzen.
- Keine Flüssigkeiten auf das Gerät schütten.
- Belüftungsöffnungen im Gehäuse nicht blockieren – diese sind für den Luftstrom innerhalb des Gerätes wichtig und schützen es vor Überhitzung.
- Keine Fremdkörper in die Belüftungsöffnungen stecken, da diese mit spannungsführenden Teilen in Kontakt kommen und Kurzschlüsse, Feuer und/oder Stromschlag verursachen können.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen; Nicht auf das Netzkabel treten oder zusammendrücken, besonders am Stecker und an Stellen an denen die Kabel das Gehäuse verlassen.
- Wird ein Verlängerungskabel genutzt, muss sichergestellt werden, dass die Summe der Nennleistungen der an das Kabel angeschlossenen Geräte die Nennleistung des Verlängerungskabels nicht überschreitet.
- Sich nicht mit dem Körpergewicht auf dem Gerät abstützen.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# 3

- Keine übermäßige Gewalt auf Tasten, Knöpfe, Fader, Drehknöpfe, Schalter, Verbindungen oder Monitor Wing ausüben.
- Ist das Netzkabel oder der Stecker beschädigt, müssen diese umgehend von einer Fachkraft ausgetauscht werden.
- Gerät nur auf stabilen Oberflächen platzieren; Wird es auf instabilen Flächen platziert, kann das Gerät herunterfallen und stark beschädigt werden.
- Nur Netzkabel mit Sicherheitsprüfzeichen nutzen.
- Keine leistungsstarken Funkgeräte oder Mobiltelefone in der Nähe des Gerätes verwenden.
- Das Gerät hat ein Schutzkontaktstecker, der nur in Verbindung mit einer Schutzkontaktsteckdose genutzt werden darf.
- Wie bei allen industriell gefertigten Gütern kann die Verwendung von Stoffen, die Allergien hervorrufen können, wie z.B. Aluminium, nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sollten allergische Reaktionen (wie z.B. Hautausschlag, ständiges Niesen, gerötete Augen oder Atemwegsbeschwerden) auftreten, ist umgehend ein Arzt zur Ursachenklärung aufzusuchen.

**Sollte einer der folgenden Punkte zutreffen, das Gerät spannungsfrei schalten und den Kundendienst kontaktieren!**

- Netzkabel und/oder Verbindung ist/ sind beschädigt, spröde oder brüchig.
- Eintritt von Wasser.
- Gerät wurde Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.
- Gerät funktioniert bei Einhaltung von Bedienungsanweisungen, die im Quick Manual stehen, nicht einwandfrei. Steuerelemente so einstellen wie im Quick Manual beschrieben, da eine falsche Einstellung das Gerät beschädigen könnte.
- Gerät ist heruntergefallen und dabei wurde das Gehäuse beschädigt.

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Support

Bei Fragen zu Ihren MA Produkten wenden Sie sich bitte an uns.

MA Lighting bietet mit dem angeschlossenen umfassenden Distributionsnetzwerk einen einmaligen technischen Support. Sollten wider Erwarten Probleme auftreten, stehen wir Ihnen mit unserem Know-how zur Seite, ganz gleich worum es sich handelt – Bedienung, Software-Features, Software-Installation oder Fehlerbeseitigung.

## Online Manuals

Alle Manuals für MA Produkte sind als Online-Versionen verfügbar. Einfach auswählen, für welches MA Produkt Sie ein Manual benötigen. Gehe zu [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Video Tutorials

Hier erhalten Sie Tipps und Tricks von unseren MA Experten für Ihr MA Produkt. MA Lighting bietet eine große Anzahl an Tutorial-Videos an, damit Sie Ihr MA Produkt bestmöglich nutzen können. Wählen Sie dafür einfach eine Serie aus und sehen Sie alle Videos dazu auf unserem YouTube Kanal. Gehe zu [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Community

Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen MA Usern. In der Gemeinschaft ist man effektiver. Werden Sie Mitglied der MA Community! Gehe zu [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Lokaler Support

Bei Fragen zu Ihren MA Lighting Produkten wenden Sie sich bitte als erstes an Ihre MA Produktspezialisten vor Ort.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

**Support**

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Zentraler Support

Wenn Sie weitere Hilfe oder Herstellerunterstützung benötigen, schicken Sie uns bitte ein ausgefülltes E-Mail-Formular unter [www.malighting.com](http://www.malighting.com), Training und Support. Diese Anfrage wird automatisch an [support@malighting.com](mailto:support@malighting.com) (in Englisch oder Deutsch) gesendet. Dieser E-Mail-Service ist während der regulären Geschäftszeiten von MA Lighting von 8.30 Uhr bis 17 Uhr von Montag bis Freitag erreichbar.

# Notfall-Hotline

In show-kritischen Situationen nehmen Sie bitte Kontakt zur MA Lighting Support-Hotline auf. Tel. +49 5251.68 88 65 99

Diese Hotline ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche besetzt.

Sie ist nur für Notfälle.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Transport

# 3



## Wichtig:

Um Verletzungen am Rücken oder anderen Körperteilen zu vermeiden, den grandMA3 command wing nur vorsichtig bewegen oder heben.

- Den grandMA3 command wing während des Transports vor Umwelteinflüssen wie Erschütterungen und Vibrationen schützen.
- Alle Kabel vor dem Transport entfernen.
- Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Gerät beim Transport sicher zu befestigen und die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Den grandMA3 command wing nicht auf eine instabile Oberfläche stellen.
- Keine weiteren Gegenstände auf den grandMA3 command wing stellen.



## Wichtig:

- Beim Transport die zulässigen Werte für Temperaturen und Luftfeuchte beachten. Für weitere Information, siehe **Betriebsgrenzen**.
- Nach dem Transport das Gerät auf Beschädigungen prüfen.
- Falls das Gerät beschädigt sein sollte (verbeult, verbogen oder kaputt), es nicht an die Stromversorgung anschließen!

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Betriebsgrenzen

## Temperatur

Betrieb:

0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F



**Achtung:**

Hohe Temperaturen können das Kühlsystem des Gerätes überfordern und zum Ausfall von elektrischen Komponenten führen.

Lagerung/Transport:

-10 °C bis +50 °C / 14 °F bis 122 °F

## Luftfeuchte

Betrieb:

20 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Lagerung/Transport:

10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Umgebung

- Alle Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät innerhalb der Betriebsgrenzen betreiben.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Die Umgebungsluft muss staubfrei und frei von gefährlichen und explosiven Stoffen sein.
- Erschütterungen vermeiden.
- Das Gerät ist nicht gegen Spritzwasser geschützt. Nicht in der Nähe von Wasser betreiben.
- Das Gerät nicht bei Regen oder Nebel betreiben.
- Das Gerät nicht an einem Ort platzieren, an dem es mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft in Kontakt kommen könnte, da dies sonst Fehlfunktionen verursachen könnte.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS


Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Quick Start EIN/AUS



# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

**Quick Start EIN/AUS**

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung



## grandMA3 onPC command wing – Bedienfeld

1. Dual Encoder Sektion
2. Level Wheel
3. Kommando Sektion
4. Master Sektion
5. Executor Buttons
6. Executor Fader
7. Executor Buttons
8. Rotierbare Executor

# Das Gerät anschließen und einschalten

1. Gerät auspacken.
2. Verpackungs- und Polstermaterial entfernen.
3. Gerät in einem geschlossenen Raum auf eine stabile Fläche stellen.
4. grandMA3 onPC Software auf [www.malighting.com](http://www.malighting.com) herunterladen.
5. Die Software auf PC oder Laptop installieren. Für Mindestanforderungen, siehe System Requirements grandMA3 im grandMA3 Online Benutzerhandbuch.
6. Den grandMA3 onPC command wing mit dem PC oder Laptop mithilfe eines USB-Kabels verbinden.
7. Die grandMA3 Konsole oder grandMA3 onPC einschalten.
8. Den grandMA3 onPC command wing einschalten:
  - IEC-Kaltgerätestecker mit der dafür vorgesehenen Buchse verbinden.
  - Netzstecker an die Steckdose anschließen.
  - Netzschalter auf I stellen.
  - Netzschalter leuchtet rot.

Um den grandMA3 onPC command wing auszuschalten, Netzschalter auf **O** stellen.



### Wichtig:

- Showdaten werden nur in der grandMA3 onPC Software gespeichert.
- Für Updates die grandMA3 onPC Software verwenden.

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# 3



**Wichtig:**

Der grandMA3 command wing kann ebenfalls über die grandMA3 onPC Software deaktiviert werden. Der DMX-Ausgang wird dann abrupt unterbrochen.

## Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten

Gerät	Verbunden mit	Parameter
grandMA3 onPC command wing + grandMA3 onPC command wing +	PC/Laptop	2.048
grandMA3 onPC command wing + grandMA3 onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA3 8/4/2Port Node	4.096
grandMA3 onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA3 processing unit M/L/XL	4.096



**Wichtig:**

Unabhängig davon welche Geräte am grandMA3 onPC command wing angeschlossen sind, kann die Parameteranzahl insgesamt maximal 4.096 betragen.

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Wartung

**Hinweis:**

Der grandMA3 onPC command wing benötigt nur ein Mindestmaß an Pflege.

**Warnung:**

Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von geschultem Personal durchgeführt werden, da beim Öffnen von Abdeckungen spannungsführende Teile freigelegt werden können. Spannungsführende Teile nicht berühren, da die Gefahr von Stromschlag besteht!

**Wichtig:**

Die Wartungsintervalle variieren je nach Transportfrequenz und Betriebsumgebung.

- Vor dem Reinigen das Gerät spannungsfrei schalten.
- Die Oberflächen mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Handauflage nur mit einem feuchtem Tuch reinigen.
- Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Druckluft zum Reinigen verwenden.
- Kein Lösungsmittel verwenden.
- Je nach Umgebungsbedingungen empfehlen wir das Gerät alle 2 bis 5 Jahre durch einen Servicetechniker professionell reinigen zu lassen.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Entsorgung

Das Gerät ist gemäß der Richtlinie 2011/65 EU (RoHS) der Europäischen Gemeinschaft hergestellt und muss dementsprechend entsorgt werden.

Falls das Gerät innerhalb der Europäischen Union betrieben wird, ist die WEEE 2012/19/EU zu beachten.

Falls das Gerät außerhalb der Europäischen Union betrieben wird, sind die nationalen Entsorgungsvorschriften im jeweiligen Land zu beachten.

# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

**Entsorgung**

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Technische Daten

# 3



**Wichtig:**

Ausreichend isolierte und geschützte Netzkabel verwenden (min.  $\varnothing = 3 \times 1,0 \text{ mm}^2$ ).

Das Netzkabel muss den Standards des Landes entsprechen.

**Arbeiten am Netzkabel dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden!**



**Wichtig:**

Netzkabel und Steckverbinder sind im Lieferumfang nicht enthalten.

- DMX: Die maximale Kabellänge beträgt 350 m (unter idealen Bedingungen).

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

**Technische Daten**

Konformitätserklärung

# 3

## grandMA3 onPC command wing



grandMA3 onPC command wing – Vorderseite

Technische Daten	
Parameter	2,048
Betriebsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Gewicht (ohne Verpackung)	10 kg / 23 lbs
Anschlussleistung	max. 50 VA
Maße	620 x 427 x 102 mm / 24 x 17 x 4 in

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung


Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# 3

## Steckverbinder grandMA3 onPC command wing



grandMA3 onPC command wing – Rückseite

Anzahl	Steckverbinder
1 x	Kaltgerätestecker
2 x	DMX512-A OUT (5-polig XLR weiblich)
1 x	DMX512-A IN (5-polig XLR männlich)
1 x	MIDI IN (5-polig DIN weiblich)
1 x	MIDI OUT (5-polig DIN weiblich)
1 x	LTC – Linear Time Code IN (3-polig XLR weiblich)
1 x	GPI – General Purpose Input (D-SUB DE9 weiblich – Fernsteuerung)
1 x	USB 2.0 (Typ B)
1 x	LED Pultleuchte (4-polig XLR weiblich)

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

# Konformitätserklärung

## CE und FCC Normen und Zulassungen

### Hersteller:

MA Lighting Technology GmbH

Dachdeckerstraße 16  
97297 Waldbütelbrunn  
Deutschland

---

*erklärt, dass das Produkt*

---

### Produktname:

- grandMA3 onPC command wing
- 

*den folgenden Richtlinien sowie harmonisierten Normen entspricht*

---

### Sicherheit:

#### 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

- IEC/EN/UL 62368-1:2014
  - CAN/CSA-C22. No. 62368-1:2014
- 

# 3

Verwendungszweck

---

Sicherheit

---

Support

---

Transport

---

Betriebsgrenzen

---

Quick Start EIN/AUS

---

Wartung

---

Entsorgung

---

Technische Daten

---

Konformitätserklärung

---



# 3

Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung

## EMV (elektromagnetische Verträglichkeit):

### FCC

- 47 CFR, Part 15, Subpart B: 2019 (Class A)

### 2014/30/EU

- EN55032:2016-02 (Class A)
- EN61000-3-2
- EN55035:2018-04

---

### RoHS:

### 2011/65/EU (RoHS II)

- EN50581:2012
  - WEEE-Reg.-NR. DE 14150988
-

**Zusätzliche Informationen:**

Alle Daten- und Signalleitungen müssen geschirmt sein und der Schirm muss mit der Masse bzw. dem Gehäuse des entsprechenden Steckers verbunden sein.

Waldbüttelbrunn, 1. November 2019

Dipl.-Ing. Michael Adenau (Geschäftsführer)



Verwendungszweck

Sicherheit

Support

Transport

Betriebsgrenzen

Quick Start EIN/AUS

Wartung

Entsorgung

Technische Daten

Konformitätserklärung



# Sécurité

## Symboles et consignes de sécurité



**Avertissement** – Zone de danger

---



**Attention** – Risque de choc électrique

---

## Risque de choc électrique

L'appareil ne doit être entretenu que par du personnel qualifié, des parties sous tension risquant d'être exposées lors de l'ouverture et / ou du retrait des couvercles.

Le contact avec des pièces sous tension peut provoquer un choc électrique.



# 3

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité



Éliminer comme déchets dangereux. Respecter la réglementation en vigueur.

Pour plus d'informations, voir **Élimination**.

---



Déclaration de conformité

Pour plus d'informations, voir **Conformité**.

---

# I O

Tension de service Marche / Arrêt



**Avertissement :**

L'appareil doit être mis à la terre.

Ne pas ignorer la fonction de sécurité d'une prise avec terre. Une prise avec terre a deux contacts électriques et un troisième contact de terre. Le troisième contact est prévu pour votre sécurité.

Lisez attentivement toutes les instructions de ce guide rapide, en particulier les **consignes générales de sécurité** et les **limitations d'usages**.

Suivez les instructions et conservez ce guide rapide pour une utilisation ultérieure.

# 3

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

[Intended Use](#)

[Sécurité](#)

[Prenez contact avec nous !](#)

[Transport](#)

[Limitations](#)

[Quick Start](#)

[Maintenance](#)

[Élimination](#)

[Technical Data](#)

[Déclaration de conformité](#)

Respectez toutes les mises en garde et tous les avertissements mentionnés dans ce guide rapide et indiqués sur l'appareil.



**Important :**

Tous les travaux de réparation et d'entretien doivent être effectués exclusivement par des techniciens de service qualifiés.

- Cet appareil est à la pointe de la technologie ;
- Cependant, des risques résiduels ne peuvent être exclus ;
- Pour éviter les risques, suivez les consignes de sécurité ;
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage professionnel et ne convient pas à un usage résidentiel.

MA Lighting Technology GmbH ne prend pas en charge d'éventuels dommages pouvant survenir en cas de non-respect des consignes de sécurité.



**Avertissement :**

Des changements ou des modifications à ces appareils non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de les utiliser.

**Note :**

Ces appareils ont été testés et jugés conformes aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes CE. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de possibles interférences lorsque les appareils sont utilisés dans un environnement commercial. Ceux-ci génèrent, utilisent et peuvent émettre de l'énergie radiofréquence et, s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément à ce guide rapide, peuvent éventuellement causer des interférences aux communications radio.

L'utilisation de ces appareils dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

## Dangers causés par le courant électrique

Un appareil ou un câble d'alimentation défectueux présente un risque de blessures graves ou mortelles dues à un choc électrique.

Suivez les consignes de sécurité pour éviter les risques liés au courant électrique.

- N'utilisez pas de câble d'alimentation défectueux ;
- Ne pas ouvrir les couvercles vissés de l'appareil ;
- N'utilisez l'appareil que s'il est dans un état technique impeccable ;
- Ne réparez pas l'appareil par vos propres moyens ;
- N'effectuez pas d'ingénierie inverse sur l'appareil et n'apporter aucune modification à ses composants et accessoires ;
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité ;
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

# Consignes de sécurité générales



## Important :

La fiche de l'appareil et la fiche de la ligne d'alimentation servent de séparateur.

- Pour couper l'alimentation électrique, débranchez la fiche de l'appareil et / ou la fiche d'alimentation.

Pour éviter des blessures ou des dommages à l'appareil :

- Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de l'appareil pendant le fonctionnement ;
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des enfants de moins de 8 ans ;
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil ;
- Débranchez l'alimentation électrique du réseau pendant les orages ;
- Débranchez l'alimentation électrique du réseau si l'appareil est laissé sans surveillance pendant une longue période ;
- Débranchez l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil ;
- N'utilisez pas de nettoyeur liquide ou en aérosol. Utilisez uniquement un chiffon sec ;
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau ;
- Ne l'exposez pas à un environnement humide ;
- Ne versez aucun liquide sur l'appareil ;
- Ne bouchiez pas ou ne couvrez pas les trous de ventilation de l'appareil. Ceux-ci sont essentiels à la circulation de l'air à l'intérieur de l'appareil et protègent l'appareil contre la surchauffe ;
- N'insérez aucun objet dans les trous de ventilation de l'appareil car ceux-ci pourraient entrer en contact avec des pièces sous tension ou provoquer des courts-circuits, un incendie et / ou un choc électrique ;
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation. Protégez-le contre tout risque de piétinement ou de pincement, en particulier au niveau du connecteur et à l'endroit où les câbles sortent de l'appareil ;
- Lors de l'utilisation d'un câble de rallonge, assurez-vous que la puissance nominale de tous les appareils connectés en série ne dépasse pas la puissance nominale maximale du câble de rallonge ;
- Ne vous appuyez pas sur l'appareil ;
- Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil ;

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité



# 3

- N'utilisez pas de force excessive sur les touches, les boutons, les potentiomètres, les interrupteurs, les connecteurs ou sur les écrans ;
- Si le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation principale sont défectueux, faites-les remplacer immédiatement par un technicien qualifié ;
- Placez l'appareil uniquement sur des surfaces stables. S'il est placé sur des surfaces instables, il peut tomber et se casser ;
- N'utilisez que des câbles d'alimentation homologués avec marquage ;
- N'utilisez pas de talkie-walkie puissant ou de téléphone portable à proximité de l'appareil ;
- L'appareil est équipé d'une fiche de sécurité. Cette fiche ne peut être utilisé qu'avec des prises de sécurité compatible ;
- Comme pour tous les produits fabriqués industriellement, l'utilisation de substances induisant une réaction allergique telle que l'aluminium ne peut généralement pas être exclue. Si vous développez une réaction allergique (éruption cutanée, éternuements fréquents, yeux rouges ou difficultés respiratoires), consultez immédiatement un médecin pour en déterminer la cause.

**Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez la fiche d'alimentation principale et appelez votre distributeur local ou le support technique !**

- Le câble d'alimentation ou la fiche principale est endommagé ou usé ;
- Pénétration de liquides ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à une forte humidité ambiante ;
- L'appareil ne fonctionne pas correctement, même si vous avez suivi toutes les instructions de ce guide rapide. N'utilisez les commandes que comme indiquées dans le guide rapide. Des paramètres incorrects peuvent endommager l'appareil ;
- L'appareil est tombé et le boîtier est endommagé.

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

# Prenez contact avec nous

Contactez-nous pour toute question concernant votre produit MA.

MA Lighting et son vaste réseau de distributeurs offrent un support technique incomparable. Faites appel à notre expertise pour tout problème, qu'il s'agisse de fonctionnement, de fonctionnalités logicielles, d'installations logicielles ou de dépannage.

## Guides en ligne

Tous les guides relatifs aux produits MA sont disponibles en ligne. Choisissez simplement votre produit MA et cliquez sur le lien correspondant. Tous les autres documents sont disponibles dans notre espace de téléchargement. Visitez [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Tutoriels vidéo

Obtenez des conseils et astuces de nos experts MA sur votre produit MA.

MA vous propose toute une gamme de vidéos sur la meilleure façon d'utiliser votre produit MA. Sélectionnez simplement votre série et cliquez sur les liens pour regarder les vidéos sur notre chaîne YouTube. Visitez [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Communauté

Partagez vos connaissances et obtenez l'aide d'autres utilisateurs de MA.

Une communauté peut être plus forte et meilleure que l'individu. Faites partie de la communauté MA ! Visitez [www.malighting.com](http://www.malighting.com).

## Support local

Si vous avez une question concernant votre produit MA Lighting, veuillez tout d'abord contacter votre spécialiste MA local.

# 3

Intended Use

Sécurité

**Prenez contact avec nous !**

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

# Support central

Si vous avez besoin de plus d'aide ou d'assistance de la part du fabricant, veuillez remplir une demande par e-mail à [www.malighting.com](http://www.malighting.com) sous Training and Support. Votre demande sera automatiquement envoyée à [support@malighting.com](mailto:support@malighting.com) (en anglais ou en allemand). Ce service de messagerie électronique est surveillé pendant les heures d'ouverture habituelles de MA Lighting en Allemagne, de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi.

# Hotline d'urgence

En cas d'urgence, veuillez contacter le support technique de MA Lighting.

Téléphone +49 5251 68 88 65 99

Veuillez prendre note que cette ligne d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est strictement réservée aux cas d'urgence.

# 3

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

# Transport

# 3



## Important:

Soyez prudent lorsque vous déplacez ou soulevez les grandMA3 onPC command wings, sinon vous risquez de vous blesser au dos ou à d'autres parties de votre corps.

- Les grandMA3 onPC command wings doivent être protégés des influences environnementales telles que les chocs physiques et les vibrations pendant le transport ;
- Retirez tous les câbles avant le transport ;
- L'utilisateur est responsable de la sûreté de la fixation des produits pour le transport et du respect des consignes de sécurité du fabricant lors du transport de l'appareil ;  
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages corporels ou matériels ;
- Ne placez pas les grandMA3 onPC command wings sur des surfaces instables ;
- Ne placez aucun objet sur les grandMA3 onPC command wings.



## Attention:

- Faites attention à la température et à l'humidité pendant le transport. Pour plus d'informations, voir **Limitations d'usage**.
- Après le transport, vérifiez l'appareil.
- Si l'appareil ou son écran est endommagé (cabossé, tordu ou cassé), ne connectez pas le grandMA3 onPC command wing au réseau électrique !

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

# Élimination

Selon la directive 2011/65 UE (RoHS), l'appareil a été fabriqué dans l'Union européenne et doit donc être éliminé conformément à la directive.

Si l'appareil est utilisé dans l'Union européenne, suivre la directive WEEE 2012/19/EU.

Si l'appareil est utilisé en dehors de l'Union européenne, les règlements d'élimination des déchets du pays correspondant s'appliquent.

# 3

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

# Déclaration de conformité

## Normes et approbations CE et FCC

### Fabricant :

MA Lighting Technology GmbH

Dachdeckerstraße 16  
97297 Waldbüttelbrunn  
ALLEMAGNE

---

*déclare que les produits*

---

### Nom de produit :

- grandMA3 onPC command wing
- 

*sont conformes aux directives et normes harmonisées suivantes*

---

### Sécurité:

#### 2014/35/UE (Directive Basse Tension)

- IEC/EN/UL 62368-1:2014
  - CAN/CSA-C22. No. 62368-1:2014
- 

# 3

Intended Use

---

Sécurité

---

Prenez contact avec nous !

---

Transport

---

Limitations

---

Quick Start

---

Maintenance

---

Élimination

---

Technical Data

---

Déclaration de conformité

---

# 3

Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité

## CEM - Compatibilité électromagnétique

### FCC

- 47 CFR, Part 15, Subpart B: 2019 (Class A)

### 2014/30/UE

- EN55032:2016-02 (Class A)
- EN61000-3-2
- EN55035:2018-04

### RoHS:

### 2011/65/UE (RoHS II)

- EN50581:2012
- WEEE-Reg.-NR. DE 14150988

**Informations complémentaires :**

Toutes les lignes de données et de signaux doivent être blindées et le blindage doit être relié à la terre ou au boîtier du connecteur.

Waldbüttelbrunn, 01 novembre 2019

Dipl.-Ing. Michael Adenau (PDG)



Intended Use

Sécurité

Prenez contact avec nous !

Transport

Limitations

Quick Start

Maintenance

Élimination

Technical Data

Déclaration de conformité



# 3

Die in diesem Booklet enthaltenen Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Durch die fortlaufenden Bemühungen unseres Unternehmens, unsere Produkte ständig zu optimieren, kann es vorkommen, dass Angaben überholt sind, wenn Sie dieses Booklet lesen.

Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Booklets, auch teilweise, sind in jeglicher Form nur mit schriftlicher Genehmigung durch MA Lighting Technology GmbH erlaubt. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigungen möglich.

Wie übernehmen keine Haftung bei Fehlern oder Ungenauigkeiten in diesem Booklet.

The information contained in this booklet were correct at time of printing. By continuing our company's efforts to optimize our products, it may happen that information is outdated, at the time you read this booklet.

Without having any written permission from MA Lighting Technology GmbH it is not allowed to copy, reproduce or publish any part of this booklet, neither in printed form nor by photos or electronic media.

All technical specifications are subject to change without notification.

We do not assume liability for any incorrect information in this booklet.

Art.Nr. 1550M00000



MA Lighting International GmbH

An der Talle 24 - 28

33102 Paderborn · Germany

Phone: +49 52 51 68 88 65 10

[info@malighting.com](mailto:info@malighting.com)

[www.malighting.com](http://www.malighting.com)

© MA Lighting International

2019\_v02